


Dieselpartikelfilter- und Katalysatorreiniger

DPF/Catalyst Cleaner

DPF/Catalyst Cleaner ist bei allen geschlossenen Partikelfilter-Systemen anwendbar. Vor der Reinigung Ölstand prüfen. Bei Ölverdünnung durch Diesel unbedingt Ölwechsel durchführen.

DPF/Catalyst Cleaner is usable for all closed particulate filter systems. Check the oil level before cleaning. Oil change is necessary if oil dilution is performed with diesel.

1.



Dose vor Gebrauch ca. 1 min. kräftig schütteln!
Shake the can well before use! (Approx. 1 min)

2.



Temperatur-, Drucksensor oder Zugangsöffnung
am DPF/Katalysator demontieren.
*Dismantle the temperature, pressure sensor or
access port on the DPF / catalyst.*

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

AUTOPROFI LINE //////////////

PRODUKTANWENDUNG | PRODUCT APPLICATION

Dieselpartikelfilter- und Katalysatorreiniger DPF/Catalyst Cleaner

Vorher-Nachher | Before-after




Sensor vor der Reinigung | Probe before cleaning



Sensor nach der Reinigung | Probe after cleaning



Partikelfilter vor der Reinigung | Particulate filter before cleaning



Partikelfilter nach der Reinigung | Particulate filter after cleaning

bluechem 
GROUP

 autoprofi
shop.de

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
GERMANY

Tel. +49 (0)36734 230-0
Fax +49 (0)36734 230-22
www.ctp.de
www.bluechemgroup.com